

120x120mm

SUPOR 苏泊尔

不锈钢水壶系列使用说明书

Stainless Steel Kettle Series Specification

版本号：SM290-1803

使用前请仔细阅读使用说明书

120x120mm

产品使用方法及注意事项

为确保您能正确安全地使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书；

在您首次使用前，如发现有产品缺损的情况，在确保产品包装完整和产品未被使用的前提下，
我们将为您更换产品；但不包括使用不当、擅自拆卸、刻意破坏等人为因素造成的产品损坏的情况。

安全、清洗注意事项：

- 1.烧水时儿童不宜靠近；
- 2.烧水时注意烫手，勿直接接触金属表面；
- 3.烧水时注水量勿超过最高水位线；
- 4.烧水时火焰建议不超过水壶底部平面，避免能源浪费和壶身变色；
- 5.水烧开后，请小心操作，避免被蒸汽或热水烫伤；
- 6.水壶中有水时，先将水壶提起稍离台面，感觉稳定后再完全提起水壶。

日常使用说明：

- 1.首次使用前请将产品上所有宣传标贴撕下，在壶内加入温水和洗洁精，用棉抹布清洗，然后用温水冲洗干净；
- 2.烧水时水位应淹没壶底（15mm以上），以免干烧损坏水壶；
- 3.烧水时，请先将手柄调整至竖立状态，水烧开后提握不烫手；
- 4.水烧开后自动鸣音提醒，请及时关闭火源，倒水使用或储存至保温瓶中。

保养方法：

- 1.如壶底产生水垢，可向水壶中加入白醋至淹没结垢表面，放置至水垢脱落，再用清水清洗干净；或者使用专用的除垢剂，按其产品说明进行；
- 2.水壶鸣音结构在进水后会失效，只需将鸣音结构部分积水甩干后，即可继续使用。

执行标准：GB/T 34221-2017《不锈钢水壶》

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

地址：浙江玉环大麦屿经济开发区 制造商：武汉苏泊尔炊具有限公司

地址：武汉市汉阳区彭家岭368号 邮编：430051

全国服务电话：400-8899-717 网址：www.supor.com.cn